



Sécurisez votre activité et optimisez votre productivité!













PACK CONFORT

Matériels de Compactage VOLVO CE

INTERVENTIONS DE MAINTENANCE **PRÉVENTIVE** ET **CURATIVE**

- ✓ Fourniture des pièces d'origine pour l'entretien
- ✓ Entretien et Maintenance préventive avec déplacements inclus
- ✔ Remise à niveau des systèmes connectés de la machine
- ✓ Vérifications Générales Périodiques
- ✓ Maintenance curative
- → En option : Intégration du CareTrack Efficiency et/ou du service ActiveCare

*Voir la liste des pièces prises en charge au verso.

PACK CONFORT: LES INCLUSIONS

Liste des pièces prises en charge du PACK CONFORT (remplacement et/ou réparation) pour MATÉRIELS DE COMPACTAGE VOLVO :

Liste des pièces prises en char	ge d
2 MOTEUR	
Engrenages accessoires	•
ACM	•
Pompe AdBlue	•
Unité de soutien post traitement (ASU)	•
Brûleur	•
Arbre à cames	•
Roulements d'arbre à cames	•
Pignon d'entraînement d'arbre à cames	•
Capteur de position d'arbre à cames	•
Convertisseur catalytique	•
Systèmes d'enrichissement pour démarrage à froid	•
Compresseur	•
Bielles et roulements	•
Ventilation du carter	•
Roulements et pignons de vilebrequin	•
Vilebrequin avec joints avant et arrière	•
Capteur de vilebrequin	•
Culasses/joints de culasse	•
Chemises de cylindre	•
Liquide d'échappement diesel et système de distribution	•
Colliers et durites EGR	•
Refroidisseur EGR	•
Collecteur du système EGR	•
Vanne EGR, y compris système EGR	•
Module moteur électronique (ECM) et son faisceau	•
Bloc moteur	•
Support de filtre monté sur le moteur	•
Refroidisseur d'huile moteur	•
Boîtier du filtre à huile moteur	•
Frein sur échappement, régulateur de pression d'échappement	•
Volant, couronne dentée	•
Capots et joints moteur avant et arrière	•
Amortisseur avant	•
Conduites de carburant	•
Pompes à gasoil	•
Pompe à injection	•
Injecteurs	
Sièges de soupapes d'admission et d'échappement	•
Collecteur d'admission et d'échappement et joints Unité de mesure "A" et "B" (MUA et MUB)	•
	•
Tube de remplissage d'huile Conduites d'huile	•
Carter d'huile et joint	•
	•
La pompe à huile	•
Pistons et segments Capteurs de pression/température et unités d'envoi	•
Poulies	•
Poulles Tiges de poussée, poussoirs à rouleaux	•
Assemblage du culbuteur	•
Système de réduction catalytique sélective	•
Capteurs, solénoïdes et faisceaux de câbles utilisés dans le	•
système SCR Thermostat, ventilateur de refroidissement et tendeur de courroie	•
Pignons de distribution	•
Turbocompresseur, y compris actionneur et joint	•
Ponts de soupapes	•
	•
	_
Couvercle de soupape et joint	•
Couvercle de soupape et joint Mécanisme de soupape avec poussoirs	•
Couvercle de soupape et joint	-

3 SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Alternateur	•
Contrôleur AC / Module de contrôle climatique (CCM) / ECC	•
Surveillance automatique pour plusieurs fonctions	•
Panneau de commande	•
Unité d'affichage/Jauges/Instruments	•
Arrêt d'urgence électrique	•
Soupape de commande électronique	•
Contrôle électronique de la fréquence des vibrations	•
Circuit imprimé (carte de fusibles et de relais)	•
GPMECU	•
HMICU	•
Démarreur	•
4 TRANSMISSION	
Carter d'essieu	•
Arbre d'essieu	•
Disques d'embrayage (humide uniquement)	•
Disques d'embrayage (humide uniquement)	•
Embrayage d'arbre intermédiaire	•
Carter de différentiel	•
Soupape de blocage de différentiel	
Différentiel pignon/couronne	
Moyeu d'essieu moteur	
Palier de support d'arbre de transmission	
Arbre de transmission avec joints universels	
Joints de tambour	
Mécanisme excentrique et roulements	
Contrôleur de transmission électronique et valve	
Pignon de transmission finale	
Engrenages planétaires de transmission finale	
Plaque flexible	
Soupape de commande de transmission hydraulique	
Entraînements hydrostatiques/hydrauliques	
Moteur hydrostatique	-
Pompe de charge hydrostatique	-
Pompe hydrostatique	•
Carters d'embrayage lubrifiés internes	
Tringlerie de commande de transmission interne	•
Freins de service humides internes (hors usure normale)	
Porte-engrenages planétaires	•
Composants du système de propulsion	•
Entraînement de pompe	•
Unité de réduction	•
Boîte de répartition	•
Convertisseur de couple	•
Pompe de convertisseur de couple	•
Moyeux de couple	•
Lecteur de transfert	•
Carter de transmission	•

Engrenages, roulements et arbres de transmission

Soupape de commande de déplacement

Composants du système de vibration

Pompe de transmission

•

•

•

9 SYSTÈME HYDRAULIQUE - Composants groupe motopropulseur		
Pompes et moteurs de ventilateur	•	
Cylindres hydrauliques	•	
Moteurs hydrauliques	•	
Refroidisseurs d'huile hydraulique	•	
Pompes hydrauliques	•	
Réservoir hydraulique	•	
Vannes hydrauliques	•	
Commande pilote	•	
Réducteurs de pression	•	
Vannes prioritaires	•	
Collecteurs hydrauliques rotatifs	•	
Tige de vérin de direction et garniture	•	
Pompe de direction	•	
Soupape de direction	•	
Vannes de déchargement	•	
Pompe vibrante	•	

